

IQOS  
ILUMA i



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

## SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

**PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.**

**These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.**

KEEP THESE SAFETY  
WARNINGS AND  
INSTRUCTIONS FOR  
FUTURE REFERENCE  
AS THEY CONTAIN  
IMPORTANT INFORMATION.

**These Safety Warnings and Instructions are applicable to IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™**

**See [www.iqos.com](http://www.iqos.com) for any updates to these Safety Warnings and Instructions.**

### **INTENDED USERS**

- IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

### **TOBACCO AND NICOTINE**

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco and nicotine-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

### **⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION**



### **CHOKING, INGESTION AND HANDLING HAZARD**

- Keep IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- **CHOKING HAZARD** – IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ devices, accessories, and SMARTCORE STICKS™ contain small parts.
- SMARTCORE STICKS™ contain metal parts with sharp edges.
- **INGESTION HAZARD**
  - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
  - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.

- If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- **HANDLING HAZARD** – Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ as soon as fully cooled according to local waste disposal regulations.



## WARNING

## ELECTRONIC AND BATTERY HAZARDS

### Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property:

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™.
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ indoors, as indicated by symbol  using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and certified Power Adaptor (which you should obtain from a reputable source). Do not use accessories not approved by the manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) for additional important safety information.
- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage with a 5V  2A Power Adaptor. Refer to the Technical Data section of this Safety Warnings and Instructions for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or its accessories if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent. Only clean with manufacturer-approved accessories or tools.
- Do not clean the device while on.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust

particles) and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.

- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or subject them to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or to replace any of the components or batteries.
- IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Chargers and Holders are not compatible with previous IQOS generations (IQOS 3 DUO™ or earlier). Do not attempt charging IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ Holders in any previous IQOS generation Pocket Charger. Do not attempt charging any previous IQOS generation Holder in IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Charger.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™ or ILUMA™ Stick Remover (when necessary). Ensure the Holder is powered off before attempting to remove SMARTCORE STICKS™ with ILUMA™ Stick Remover.
- Do not insert metal pieces in the Holder while in use.
- Only operate the device in temperatures between >0°C/<40°C.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Never dispose of IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or their accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquids.

### **Battery Risks**

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ are powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.



## CAUTION

### THERMAL BURN RISKS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove a SMARTCORE STICK™ while in use.



## CAUTION

### ALLERGIC REACTION RISKS

- Using IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain SMARTCORE STICKS™ contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users. Do not share IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

### USE OF SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA device generations.
- Never use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS™ device (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

### REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty card). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

- For more information, please go to [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com).

## TECHNICAL DATA

### Holder:

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  1.6A

Made in China

### Pocket Charger:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Made in China

### Pocket Charger:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Made in China

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

## Compatible Power Adaptor Information

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0 %

No load power consumption: <0.09 W

## Use with supplied Charging Cable

Made in China

## INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™

### Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a

manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

## **BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)**

**Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.**

### **IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Charger (Model M0021):**

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Remove/peel off the rubber pad from the Pocket Charger Wrap Cover.
- Step 3: Remove the 2 screws.
- Step 4: Remove Magnetic Connector by a small (approx. 1mm) head screw bit.
- Step 5: Remove Wrap Cover by sliding and wiggling vertically slowly away from Metal Housing.
- Step 6: Remove the rubber washer (1x) and the screw on board (1x).
- Step 7: Detach all Flexible Printed Circuits (3x) and connector (2x) to remove the charger PCBA.
- Step 8: Remove the 2 screws of the frame and take it out from the Metal Housing.
- Step 9: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

### **IQOS ILUMA i™ Pocket Charger (Model M0022):**

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Open the door.
- Step 3: Remove Door Cover with fingers.
- Step 4: Unfasten the 2 screws on top and bottom.
- Step 5: Remove Charger Housing.
- Step 6: Unfasten the electronic circuit board (1 screw only) and remove the retainer.
- Step 7: Unplug battery connector on the circuit board. Do not cut battery wires.
- Step 8: Unplug light channel FPC connector on the circuit board, and detach the 2 kapton tapes on battery.

Step 9: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

## **IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Holder (Model M0010):**

Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.

Step 2: Open the Ring.

Step 3: Open the retainer cap.

Step 4: Take out the CM (Coil module) Seal Ring.

Step 5: Slide out the assembly out from housing.

Step 6: De-solder the battery tab from PCBA side and lift it up.

Step 7: Remove battery and dispose of according to local regulations.

## **CONFIRMATION OF COMPLIANCE**

Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ operate within 2.402 – 2.480GHz frequency band with a maximum RF output power below 10.0 dBm.

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and use of such marks by Philip Morris Products S.A. is under license.

© 2024 Philip Morris Products S.A.



IQOS  
iLUMA i



Настоящий знак означает, что при использовании устройства следует соблюдать меры предосторожности.

РУССКИЙ

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ.**

Эти Предупреждения и Инструкции по Технике Безопасности не отражают все возможные ситуации, которые могут возникнуть, поэтому пользователям рекомендуется соблюдать осторожность и осмотрительность при использовании устройства.

# СОХРАНИТЕ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

**Настоящие Предупреждения и Инструкции по Технике Безопасности применимы к устройствам IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™.**

**Посетите веб-сайт IQOS (указанный в документе “Гарантия”) для получения информации о любых обновлениях, относящихся к данным Предупреждениям и Инструкциям по Технике Безопасности.**

**Веб- сайт [www.iqos.com](http://www.iqos.com) может быть недоступен в вашей стране.**

## **ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ**

- Устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и нагреваемые табачные палочки SMARTCORE STICKS™ (СМАРТКОР), которые включают в том числе нагреваемые табачные палочки TEREА™ (далее по тексту – “табачные стики SMARTCORE STICKS™”) предназначены только для лиц, достигших возраста, установленного законодательством.
- Устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачные стики SMARTCORE STICKS™ предназначены для лиц, достигших возраста, установленного законодательством, которые в любом случае использовали бы табачные или никотинсодержащие продукты.
- Детям и подросткам ни при каких обстоятельствах не следует использовать устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачные стики SMARTCORE STICKS™.
- Данные устройства не предназначены для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, кроме случаев, когда такие лица находятся под наблюдением или когда им даны указания по использованию устройства и они осознают риски, связанные с его использованием.

## **ТАБАК И НИКОТИН**

- Табачные стики SMARTCORE STICKS™ содержат никотин, который вызывает зависимость.
- Использование устройств IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачных стиков SMARTCORE STICKS™ не исключает риски для здоровья. Лучшим способом снизить риски для здоровья, связанные с табаком и никотином, является полный отказ от табака и никотина.
- У некоторых пользователей могут возникать побочные эффекты, включая боль в животе или в груди, одушие, кашель, затрудненное дыхание, головокружение, сухость во рту, сухость в горле, гингивит, головную боль, недомогание, заложенность носа, тошноту, раздражение во рту, учащенное сердцебиение, раздражение горла и рвоту.
- Продукты, содержащие никотин, не следует использовать людям, страдающим или подверженным риску сердечных заболеваний, диабету, эпилепсии, судорогам.

- Также никотинсодержащие продукты не следует использовать во время беременности или кормления грудью. Если вы беременны, подозреваете беременность или кормите грудью, вам следует вообще отказаться от употребления никотина.
- Если вы бросите курить или перейдете на устройство IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ и табачные стики SMARTCORE STICKS™ или другие никотинсодержащие продукты, вам может потребоваться корректировка дозировки некоторых лекарственных препаратов (например, теофиллина, клозапина, ропинирола), в случае их применения.
- Если у вас есть вопросы о том, следует ли использовать устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ или табачные стики SMARTCORE STICKS™ при текущем состоянии здоровья, вам следует проконсультироваться с врачом.

**⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**РИСК УДУШЬЯ,  
ПРОГЛАТЫВАНИЯ И  
ТРАВМЫ**

- Всегда храните устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачные стики SMARTCORE STICKS™ в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- РИСК УДУШЬЯ – Устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, аксессуары для устройств и табачные стики SMARTCORE STICKS™ содержат мелкие детали.
- Табачные стики SMARTCORE STICKS™ содержат мелкий металлический компонент с острыми краями.
- РИСК ПРОГЛАТЫВАНИЯ:
  - При проглатывании табачные стики SMARTCORE STICKS™ могут вызвать серьезное повреждение внутренних органов, так как содержат мелкий металлический компонент с острыми краями.
  - При проглатывании табачные стики SMARTCORE STICKS™ могут привести к никотиновой интоксикации.
  - При проглатывании табачных стиков SMARTCORE STICKS™ нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
- РИСК ТРАВМЫ – Не разбирайте табачные стики SMARTCORE STICKS™ - они содержат мелкий металлический компонент с острыми краями. Всегда утилизируйте табачные стики SMARTCORE STICKS™ только после полного остывания, следуя местным правилам утилизации бытовых отходов.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**ОПАСНОСТИ,  
СВЯЗАННЫЕ С  
ЭЛЕКТРОННЫМИ**

**УСТРОЙСТВАМИ И АККУМУЛЯТОРАМИ**

**Риски поражения электрическим током**

Несоблюдение данных Предупреждений и Инструкций по

Технике Безопасности может привести к пожару, взрыву, поражению электрическим током, травмированию себя и окружающих, повреждению устройства или другого имущества:

- Устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ предназначены только для целевой аудитории.
- Не используйте IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ в местах, где запрещено использование электронных устройств.
- Не заряжайте и не используйте поврежденные, вскрытые или сломанные устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ или аксессуары.
- Не используйте устройства IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ в случае протечки аккумулятора.
- Заряжайте устройства IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ только в помещении , используя для этого одобренный изготовителем Зарядный кабель (входящий в комплект) и сертифицированный Блок питания (приобретается отдельно у надежного производителя). Не используйте аксессуары, не одобренные изготовителем. Подробную информацию об устройстве для потребителей в Республике Казахстан можно найти на сайте [kz.IQOS.com](http://kz.IQOS.com), для Кыргызской Республики – [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) или в разделе «Технические Характеристики» данного Руководства Пользователя, для Республики Таджикистан сайт [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) может быть недоступен.
- Это устройство следует заряжать с помощью Блока питания с безопасным сверхнизким выходным напряжением 5 В  2 А. Подробную информацию можно найти в разделе «Технические Характеристики» данного Руководства Пользователя.
- Запрещается использовать, заряжать и хранить устройства IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ в местах с высокой температурой (например, летом в автомобиле или рядом с источником тепла, такими как радиаторы и открытый огонь).
- Не используйте устройства IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, жидкости или газы.
- Не подвергайте устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, Блок питания и Зарядный кабель воздействию любых жидкостей. Не прикасайтесь к устройству IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и (или) его аксессуарам, если они намочили или были погружены в жидкость.
- Не производите чистку устройства с помощью какого-либо чистящего средства. Производите чистку только с помощью аксессуаров, одобренных изготовителем.
- Не производите чистку устройства во время его работы.
- Регулярно очищайте разъем у устройства IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™, чтобы избежать скопления инородных частиц (например, частиц пыли), и проверяйте разъем на наличие посторонних материалов

перед его использованием.

- Устройство требует осторожного обращения. Запрещается бросать устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и подвергать их сильному сотрясению.
- Данное устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь открывать, модифицировать, обслуживать, разбирать или ремонтировать какие-либо компоненты устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ или производить замену каких-либо компонентов или аккумулятора.
- Зарядное устройство и держатель IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ несовместимы с предыдущими поколениями устройств IQOS (IQOS 3 DUO™ и более ранними версиями). Не пытайтесь зарядить держатели IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ в зарядных устройствах предыдущих поколений IQOS. Не пытайтесь зарядить держатели IQOS предыдущих поколений в зарядных устройствах IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™.
- Не используйте это устройство, если оно подверглось воздействию чрезмерного холода, тепла или влаги.
- Не прикасайтесь к устройствам IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ и (или) его аксессуарам, в случае их перегрева, искрения, задымления, воспламенения или возгорания. Если это применимо и возможно, соблюдайте осторожность при выключении или отсоединении устройства от сети питания.
- Не пытайтесь вставить в нагревательную камеру какие-либо предметы, кроме табачных стиков SMARTCORE STICKS™ или приспособления для удаления табачного стика (при необходимости). Перед извлечением табачных стиков SMARTCORE STICKS™ с помощью приспособления для удаления табачного стика, убедитесь, что держатель выключен.
- Не вставляйте металлические предметы в держатель во время использования устройства.
- Устройство можно эксплуатировать только при температуре от 0° до 40°C.
- Табачные стики SMARTCORE STICKS™ предназначены только для одноразового использования: запрещается использовать их повторно, поджигать спичкой, зажигалкой или подвергать иному воздействию огня.
- Запрещено утилизировать устройства IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ и (или) его аксессуары вместе с другими бытовыми отходами, так как они могут вступить в контакт с водой и (или) другими жидкостями.

### **Риски, связанные с аккумулятором**

Устройства IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ работают от герметичных литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. При нормальных условиях эксплуатации аккумулятор герметичен. Если вы заметили утечку жидкости из аккумулятора, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При проглатывании жидкости из протекающего аккумулятора незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Не вызывайте рвоту, ничего не ешьте и не пейте.
- При вдыхании паров жидкости из протекающего аккумулятора: подышите свежим воздухом и обратитесь за медицинской помощью.
- В случае контакта жидкости из аккумулятора с кожей: промойте пораженный участок контакта, в том числе руки, но не прикасайтесь к глазам.
- При попадании жидкости из аккумулятора в глаза: немедленно промойте их чистой водой в течение, как минимум, 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.



## **РИСКИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА**

Несоблюдение данных Предупреждений и Инструкций по Технике Безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачные стики SMARTCORE STICKS™ в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачные стики SMARTCORE STICKS™ воздействию высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Не используйте табачные стики SMARTCORE STICKS™, подвергшиеся сильному нагреванию или влажности.
- Не извлекайте табачный стик SMARTCORE STICK™ во время использования.



## **РИСК РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ**

- Использование устройств IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачных стиков SMARTCORE STICKS™ может вызвать аллергическую реакцию, например, отек лица, губ, языка, десен, горла или тела, затрудненное дыхание или хрипы.
- Прекратите использование устройств IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и табачных стиков SMARTCORE STICKS™ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас появятся какие-либо из вышеперечисленных симптомов, так как они могут указывать на серьезную аллергическую реакцию.
- Некоторые табачные стики SMARTCORE STICKS™ могут содержать компоненты растительного происхождения, которые могут вызывать аллергические реакции. Не используйте устройства IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ совместно с другими пользователями, чтобы свести к минимуму риск перекрестного загрязнения, которое может привести к аллергической реакции.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБАЧНЫХ СТИКОВ SMARTCORE STICKS™**

- Используйте устройства IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ только с табачными стиками SMARTCORE STICKS™, специально разработанными для устройств поколения

## IQOS ILUMA.

- Никогда не используйте устройства IQOS ILUMA i™ или IQOS ILUMA i PRIME™ с иными продуктами, не одобренными производителем. Это может привести к травме.
- Не используйте табачные стики SMARTCORE STICKS™ с предыдущими поколениями устройств IQOS™ (IQOS 3 DUO™ и более ранними версиями).
- Не модифицируйте табачные стики SMARTCORE STICKS™ и не добавляйте в них никакие вещества. Это может привести к травме.

## **ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ**

- Если использование устройств IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ и (или) табачных стиков SMARTCORE STICKS™ предположительно негативно воздействует на ваше здоровье, проконсультируйтесь с врачом.
- Вы можете сообщить о любом неблагоприятном опыте или инциденте напрямую, обратившись в местную Службу Поддержки. Сообщая о неблагоприятном опыте или инциденте, вы можете помочь получить больше информации о безопасности данного продукта.
- Дополнительные сведения для потребителей в Республике Казахстан см. на сайте [kz.IQOS.com](http://kz.IQOS.com), для потребителей в Кыргызской Республике - [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com), для Республики Таджикистан сайт [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) может быть недоступен.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **Держатель:**

IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™

Модель: M0010

Масса: 31 г IPX0

Тип аккумулятора: литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор

Входное напряжение: 5 В  1.6 A

Сделано в Китае

### **Зарядное устройство**

IQOS ILUMA i PRIME™

Модель: M0021

Масса: 134 г IPX0

Тип аккумулятора: литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор

Входное напряжение: 5 В  2A

С технологией Bluetooth 5.0

Сделано в Китае

### **Зарядное устройство**

IQOS ILUMA i™

Модель: M0022

Масса: 109 г IPX0

Тип аккумулятора: литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор

Входное напряжение: 5 В  2 A

С технологией Bluetooth 5.0

Сделано в Китае

В этот комплект входят не все устройства, перечисленные в данных Предупреждениях и Инструкциях по Технике Безопасности.

### **Информация о совместимых Блоках питания:**

Модель: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Масса: 42 г IP20

Входное напряжение: 100–240 В–50–60 Гц 0.3 А

Выходное напряжение: 5 В  2 A

Выходная мощность: 10.0 Вт

Средняя активная эффективность: 79.0 %

Потребляемая энергия при отсутствии нагрузки: <0.09 Вт

### **Используйте с прилагаемым в комплекте зарядным кабелем**

Зарядный кабель тип C — тип C

Сделано в Китае

### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™**

#### **Действительна для Европейского союза и Европейской экономической зоны**



Настоящий знак на устройстве или на его упаковке указывает, что настоящее устройство и его элементы (включая аккумуляторы) не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Вместо этого, вы

должны утилизировать отработанное устройство, передав его в специальный пункт приема, предназначенный для переработки электрических и электронных устройств. Раздельный сбор и утилизация отработанного оборудования (включая аккумуляторы) помогают сохранить природные ресурсы и обеспечивают защиту здоровья человека и окружающей среды. Утилизация отработанного оборудования как несортированного бытового мусора (например, его сжигание или вывоз на свалку) может привести к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья человека. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать устройство на переработку, пожалуйста, свяжитесь с местной администрацией.

#### **ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)**

**Потребителю запрещается извлекать аккумулятор из устройства. По истечении срока службы устройства извлечь аккумулятор может только уполномоченная организация по утилизации, выполнив следующие шаги.**

**Зарядное устройство IQOS ILUMA i PRIME™ (Модель M0021):**

- Шаг 1: Полностью разрядить устройство перед разборкой.
- Шаг 2: Удалить / отклеить резиновую прокладку с крышки зарядного устройства.
- Шаг 3: Открутить 2 винта.
- Шаг 4: Снять магнитный соединитель с помощью небольшой отвертки (прибл. 1 мм).
- Шаг 5: Снять крышку, медленно сдвигая и отклоняя ее по вертикали от металлического корпуса.
- Шаг 6: Снять резиновую шайбу (1 шт.) и выкрутить винт (1 шт.).
- Шаг 7: Отсоединить все схемы (3 шт.) и их разъемы (2 шт.), чтобы отсоединить печатную плату.
- Шаг 8: Открутить 2 винта из рамы и извлечь ее из металлического корпуса.
- Шаг 9: Извлечь аккумулятор, наклонив его вверх, и утилизировать в соответствии с местными правилами.

**Зарядное устройство IQOS ILUMA i™ (Модель M0022):**

- Шаг 1: Перед разборкой устройство необходимо полностью разрядить.
- Шаг 2: Открыть панель.
- Шаг 3: Снять крышку панели.
- Шаг 4: Выкрутить 2 верхних и нижних винта.
- Шаг 5: Снять корпус зарядного устройства.
- Шаг 6: Отсоединить электронную печатную плату (только 1 винт) и снять фиксатор.
- Шаг 7: Отсоединить разъем батареи от печатной платы. Не перерезайте провода аккумулятора.
- Шаг 8: Отсоединить FPC-разъем светового индикатора от печатной платы и отделить 2 каптоновые пленки от батареи.
- Шаг 9: Извлечь батарею, наклонив ее вверх, и утилизировать в соответствии с местными правилами.

**Держатель IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ (Модель M0010):**

- Шаг 1: Перед разборкой устройство необходимо полностью разрядить.
- Шаг 2: Выкрутить кольцо.
- Шаг 3: Открыть колпачок фиксатора.
- Шаг 4: Вынуть уплотнительное кольцо модуля катушки.
- Шаг 5: Выдвинуть сборочный узел из корпуса.
- Шаг 6: Выпаять клеммы батареи с боковой стороны печатной платы и поднять ее вверх.
- Шаг 7: Извлечь батарею и утилизировать в соответствии с местными правилами.

## **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ**

Настоящим компания “Philip Morris Products S.A.” заявляет, что IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ соответствуют основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Официальную Декларацию соответствия можно найти по адресу: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

Дата изготовления Зарядного кабеля указана на упаковке. Срок годности не установлен.

Определить год изготовления Держателя или Зарядного устройства можно, позвонив по телефону Службы Поддержки и сообщив 14-значный буквенно-цифровой код, нанесенный на нижней части Держателя или под боковой панелью Зарядного устройства.

Информацию о том, какие из указанных элементов входят в ваш комплект индукционной системы нагревания табака IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, вы можете найти на упаковке.

Срок службы элементов индукционной системы нагревания табака IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ составляет 12 месяцев с даты покупки.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях при температуре от 0° до +60° С, при относительной влажности воздуха от 10% до 90%. Диапазон рабочих температур от 0° до 40° С.

Информация о Гарантии Качества, предоставляемой изготовителем, содержится в Гарантийном Талоне.

Для Республики Казахстан Импортер, поставщик и организация, принимающая претензии потребителей: ТОО “Филип Моррис Казахстан”, улица Илияс Жансүгіров, 90, село Отеген батыр, Илийский район, Алматинская область, Казахстан, B40A6M8.

Для Кыргызской Республики Импортер и организация, принимающая претензии потребителей: ОсОО “FORESTER” (“Форестер”), ул. Чокана Валиханова, дом 16, г. Бишкек, Кыргызская Республика, 720048.

Для Республики Таджикистан импортер и организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Абад Сармоя», Республика Таджикистан, г. Душанбе, район Сомони, ул. Ф. Ниёзи д. 51.

Bluetooth® в IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ работает в диапазоне частот 2.402 — 2.480 ГГц с максимальной выходной радиочастотной мощностью 10,0 дБм.

Информация, предназначенная для потребителей в Республике Казахстан, приведена в настоящем документе на казахском и русском языках; для потребителей в Кыргызской Республике - на кыргызском и русском языках; для

потребителей в Республике Таджикистан – на таджикском и русском языках.

Изготовлено по заказу «Philip Morris Products S.A.», Кэ Жанрено, 3, 2000, Ньюшатель, Швейцария.



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; любое использование таких знаков компанией «Philip Morris Products S.A» осуществляется по лицензии.

© 2024 Philip Morris Products S.A.



Дополнительную информацию о лицензиях на прошивку для устройств IQOS ILUMA i™ и IQOS ILUMA i PRIME™ можно найти на сайте [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com).